

Signalisatievergunning voor Nutswerken

Tips voor een vlotte aanvraag via het portaal A-sign

Deze handleiding focust op de stappen van de aanvraag die te maken hebben met nutswerken. Algemene informatie vind je op antwerpen.be.

1. Aanmelden en start

- Ga naar het [portaal A-sign](#) en meld je aan.
- Kies 'aanvraag project'.
- Wie vraagt aan? De aanvrager kan een signalisatiebedrijf, een aannemer of de opdrachtgever zijn.

2. Werftype en toelatingen

- Kies bij werftype specifiek voor 'nutswerken'.
- **Opgelet:** je moet een geldige toelating voor de grondwerken hebben. Vul het correcte nummer in:
 - Domeintoelating: begint met BONU (neem de letters mee op).
 - Algemene (jaar)toelating: begint met BOJV (neem de letters mee op).

Contactgegevens Toezichthouder

Vul bij de selectie van het werftype de gegevens van de toezichter van het nutsbedrijf correct in. Die persoon volgt de nutswerken op de werf op en is niet de uitvoerende aannemer. Dat is ook de persoon die bij de voorlopige oplevering aanwezig is, samen met de toezichter van de stad.

Vul de volgende velden nauwkeurig in:

- Naam toezichthouder: naam van de persoon die toezicht houdt voor het nutsbedrijf.
- Telefoonnummer/gsm: rechtstreeks gsm-nummer van de toezichter.
- E-mailadres: professioneel e-mailadres van de toezichter.
- Naam nutsbedrijf: de eigenaar van het grondwerk (bv. Water-link, Fluvius, ...).

3. Partijen en contactgegevens

- Opdrachtgever: de eigenaar van het grondwerk van de piloot. Vul hier enkel de nutsbedrijven of opdrachtgevende overheden in. Vul hier geen aannemers in.
- Signalisatieverantwoordelijke: vul de contactpersoon in die bereikbaar is voor vragen over de signalisatie.
- Uitvoerende (onder)aannemer: vul hier de gegevens in van de persoon die de werf continu opvolgt en altijd bereikbaar is.